


























Funkce	Režim, ve kterém je tato funkce povolena.	Co by se mělo udělat?	Další provozní režim (některé funkce vyžadují další akce).
Nastavení pokojové teploty.	Vytápění je zapnuto.  Vytápění je zapnuto a teplota v místnosti je zobrazena na displeji.	 Krátce stiskněte libovolné tlačítko.	 Zatímco nastavená hodnota teploty bliká, stisknutím tlačítek (může být dlouhé) «+» nebo «-» nastavte požadovanou teplotu. Pozastavení na více než 5 sekund dokončí nastavení.
Blokování tlačítek (od dětí, apod.).	-	 Podržte tlačítko «+», vysuňte a zasuněte zástrčku do zásuvky, ne dříve než za 1 sekundu, pak tlačítko uvolněte.	 Blokování je potvrzeno krátkodobým zobrazením této indikace (také při stisknutí blokovanych tlačítek).
Odemknutí tlačítek.	-	 Podržte tlačítko «-», vysuňte a zasuněte zástrčku do zásuvky, ne dříve než za 1 sekundu, pak tlačítko uvolněte.	 Odemknutí je potvrzeno krátkodobým zobrazením této indikace.
Vypnutí vytápění.	 Topení je zapnuto.	 Stiskněte a přidrže libovolné tlačítko přibližně 2 sekundy.	 Krátce na displeji.  Topení se vypne, jas se sníží (režim teploměru).
Zapnutí vytápění.	 Topení je vypnuto.	 Krátce stiskněte obě tlačítka.	 Krátce na displeji.  Topení je zapnuto.
Nastavení času vytápění	 Při zapínání a vypínání topení následujte instrukce uvedené výše	 Zatímco se na displeji po dobu 2 sekund zobrazí tečky, krátce stiskněte libovolné tlačítko	 Nastavte hodnotu požadovaného času (1 – 12) během kterého má být udržována teplota v místnosti. Časovač bude po určenou dobu pulsovat. Po uplynutí nastaveného času se topení samo vypne
Přehled teplot povrchu topného zařízení.	 Topení je vypnuto.	 Zatímco hodnota bliká, současně stiskněte a přidrže asi 2 sekundy obě tlačítka.	 Krátce na displeji.  Několik sekund na displeji, pak se vrátte.
Nastavení mezní/maximální teploty povrchu topného tělesa.	 S. Nastavení pokojové teploty	 Podržte současně obě tlačítka, vyjměte a zasuněte zástrčku ze zásuvky, ne dříve než za 1 sekundu, tlačítka uvolněte.	 Zatímco hodnota teploty bliká, stisknutím tlačítek (může být dlouhé) «+» nebo «-» nastaví mezní/maximální teplotu. Pauza na dobu delší než 6 sekund dokončí nastavení.