

## **Hesla pro komunikaci a nastavení střídače GoodWe v aplikaci PVmaster**

Připojení na WiFi přes heslo:

**12345678**

Poté se provede volba Country Code:

**Česká republika**

Heslo pro další nastavení v režimu základní nebo pokročilé:

**goodwe2010**