

PŘEVODNÍ TABULKA

Popis svorek telefonu Golmar

- 7 nezapojeno (svorka pro bzučák)
- 10 reproduktor)
- 3 společný vodič
- 5 mikrofon
- P1 tlačítko
- 0 vyzvánění

Golmar - Bitron – Videx – Amplyvox – Tesla – Urmet

Golmar		Bitron	Videx	Amplyvox	Tesla	Urmet
10	reproduktor	1	2	T	6	1
3	společný vodič	6	3	O	3	6
5	mikrofon	2	1	R	2	2
P1	tlačítko	9	5	Z	Z	9
0	vyzvánění	C7	4	E	4	CA
	bzučák	11	6	1	-	-