






W131/LED

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.



Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkčnosťou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.



Nastavení: DIP switch

SENS:1,2 TIME:3,4,5 LUX:6,7,8

1	2	SENS	3	4	5	TIME	6	7	8	LUX
0	0	2 m	0	0	0	12 s	0	0	0	<10 Lux
0	1	4 m	0	0	1	3 min	0	0	1	<50 Lux
1	0	8 m	0	1	0	6 min	0	1	0	<100 Lux
			1	0	0	12 min	1	0	0	All light



6