



MONTE USB

3W



IP44

LED

6000K

170
lm



Zmáčkní pravé tlačítko
1x – 100% výkon
2x – 50% výkon
3x – stroboskop
4x – SOS signál

Zmáčkní levé tlačítko
1x – 100% výkon červené světlo
2x – stroboskop červené světlo

Podrž pravé tlačítko na 5s
zapnutí sensorového světla

Podrž levé tlačítko na 5s
zapnutí červeného
sensorového světla

Stlačte pravé tlačítko
1x – 100% výkon
2x – 50% výkon
3x – strobo mód
4x – SOS signál

Stlačte ľavé tlačítko
1x – 100% výkon červené svetlo
2x – 50% výkon červené svetlo

Podrž pravé tlačítko po 5s
zapnutí sensorového svetla

Podrž ľavé tlačítko po 5s
zapnutie červeného
sensorového svetla

Press right button
1x – 100% power
2x – 50% power
3x – Flash mode
4x – SOS signal

Press left button
1x – 100% power Red light
2x – Flash mode Red light

Podrž pravé tlačítko na 5s
Turn on sensor light

Podrž levé tlačítko na 5s
Turn on Red sensor light


Drücke die rechte Taste einmal
1x – 100% Leistung
2x – 50% Leistung
3x – Stroboskop
4x – SOS Signal

Drücke die linke Taste einmal
1x – 100% Leistung des Rotlichts
2x – Stroboskop Rotlicht


Halte die rechte Taste für 5s gedrückt
Sensorlicht wird eingeschaltet

Halte die linke Taste für 5s gedrückt
rotes Sensorlicht wird eingeschaltet

LIGHT



RED



SENSOR LIGHT



SENSOR RED



CHARGING

