

GB | LED Metal Flashlight with Focus

Quick Switch-off Function

This function will make switching off a torch with multiple lighting modes much easier. Simply use whichever lighting mode you need and then turn off the torch when you're done with a single button press – no need to go through all the remaining lighting modes to turn the torch off.

1. Turn on the torch.
2. Choose the lighting mode that suits you best.
3. The quick switch-off function automatically activates if the torch remains in the same lighting mode for 10 seconds.
4. Afterwards, another press of the button automatically turns the torch off (skips the other lighting modes).

Protection against Battery Leakage

A flashlight with this feature will reliably recognise that the batteries inside are almost drained and will stop drawing power from them in a timely manner (such as when you forget to turn it off). That prevents the batteries from leaking, which would irreversibly damage the flashlight.

CZ | LED Kovová svítilna s fokusem

Funkce rychlého vypnutí

Tato funkce vám zpříjemní vypnutí svítilny s více světelnými režimy. Jednoduše si posvítlíte tak, jak potřebujete, a následně zhasnete svítilnu pouze jedním stiskem tlačítka – bez nutnosti procházet všechny zbývající režimy.

1. Rozsvíte svítilnu.
2. Vyberte si režim svícení, který vám nejvíce vyhovuje.
3. Po 10 vteřinách svícení ve zvoleném režimu se automaticky aktivuje funkce rychlého vypnutí.
4. Dalším stiskem tlačítka se svítilna okamžitě vypne (ostatní režimy svícení vynechá).

Ochrana proti vytečení baterií

Svítilna s touto funkcí spolehlivě rozpozná, že jsou baterie v ní téměř vybité, a včas z nich přestane čerpat energii (například když ji zapomenete vypnout). Tím zabrání jejich případnému vytečení, které by svítilnu nenávratně poškodilo.

SK | LED Kovové svetidlo s fokusom

Funkcia rýchleho vypnutia

Táto funkcia vám spríjemní vypnutie svetidla s viacerými svetelnými režimami. Jednoducho si posvietite tak, ako potrebujete a následne zhasnete baterku iba jedným stlačením tlačidla - bez nutnosti prechádzať všetky zostávajúce režimy.

1. Rozsviette svetidlo.
2. Vyberte si režim svietenia, ktorý vám najviac vyhovuje.
3. Po 10 sekundách svietenia vo zvolenom režime sa automaticky aktivuje funkcia rýchleho vypnutia.
4. Dalším stlačením tlačidla sa svetidlo okamžite vypne (ostatné režimy svietenia vynechá).

Ochrana proti vytečeniu batérií

Svetidlo s touto funkciou spoľahlivo rozpozná, že sú batérie v ňom takmer vybité, a včas z nich prestane čerpať energiu (napríklad keď ho zabudnete vypnúť). Tým zabráni ich prípadnému vytečeniu, ktoré by svetidlo nenávratne poškodilo.

PL | Latarka metalowa LED z regulacją ostrości wiązki światła


Funkcja szybkiego wyłączenia

Ta funkcja ułatwia wyłączenie latarki wyposażonej w kilka trybów świecenia. Po prostu korzystamy z latarki tak, jak potrzebujemy, a potem wyłączamy ją tylko jednym naciśnięciem przycisku – bez konieczności przechodzenia przez wszystkie inne tryby.

1. Włączamy latarkę.
2. Wybieramy odpowiedni tryb świecenia.
3. Po 10 sekundach świecenia w wybranym trybie, automatycznie uruchamia się funkcja szybkiego wyłączenia.
4. Następne naciśnięcie przycisku natychmiast wyłącza latarkę (z pominięciem pozostałych trybów świecenia).

Zabezpieczenie przed wyciekami elektrolitu z baterii

Latarka z tą funkcją niezawodnie stwierdza, że baterie, które się w niej znajdują, są prawie rozładowane i trzeba niezwłocznie przestać pobierać z nich energię (na przykład, jeżeli zapomnimy ją wyłączyć). W ten sposób zapobiegamy ewentualnemu wyciekowi elektrolitu, który mógłby nieodwracalnie uszkodzić latarkę.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU | LED-es fém zseblámpa fókusszal

Gyors kikapcsolás funkció

Ez a funkció megkönnyíti a több világítási móddal rendelkező elemlámpák kikapcsolását. Egyszerűen csak használja a kívánt világítási módot, majd kapcsolja ki az elemlámpát egy gombnyomással – nem kell végigmennie az összes többi világítási módon az elemlámpa kikapcsolásához.

1. Kapcsolja be az elemlámpát.
2. Válassza ki a megfelelő világítási módot.
3. A gyors kikapcsolás funkció automatikusan aktiválódik, ha az elemlámpát 10 másodpercig ugyanabban a világítási módban használja.
4. Majd a gomb újbóli megnyomásával az elemlámpa automatikusan kikapcsol (átugorva a többi világítási módot).

Elemszivárgás elleni védelem

Az ezzel a funkcióval rendelkező elemlámpa megbízhatóan észleli, ha a benne lévő elemek csaknem lemerültek, és időben abbahagyja energiájuk felhasználását (például, ha elfelejtette kikapcsolni az elemlámpát). Ez megakadályozza az elemek szivárgását, ami visszafordíthatatlanul károsítaná az elemlámpát.

SI | Kovinska LED svetilka s fokusom

Funkcija hitrega izklopa

Ta funkcija vam olajša izklop svetilke z več načini svetenja. Enostavno si posvetite tako, kot potrebujete, nato pa svetilko ugasnete z enim samim pritiskom na tipko – ne da bi bilo treba preklapljati med vsemi ostalimi načini.

1. Svetilko prižgite.
2. Izberite način svetenja, ki vam najbolj ustreza.
3. Po 10 sekundah svetenja v izbranem načinu se funkcija hitrega izklopa avtomatsko aktivira.
4. Z naslednjim pritiskom na tipko se svetilka takoj izkopi (ostale načine svetenja izpusti).

Zaščita pred iztekanjem baterij

Svetilka s to funkcijo zanesljivo zazna, da so baterije v njej skoraj izpraznjene in iz njih pravočasno zaustavi črpanje energije (na primer kadar jo pozabite izklopiti). S tem se prepreči njihovo morebitno iztekanje, ki bi svetilko nepopravljivo poškodovalo.

RS|HR|BA|ME | LED Metalna svjetiljka s usmjeravanjem

Funkcija brzog isključiva

Ova funkcija olakšava isključivanje svjetiljke koja ima više načina osvjetljavanja. Jednostavno koristite koji god način osvjetljavanja trebate, a kad ste gotovi isključite svjetiljku jednim pritiskom gumba – ne treba prolaziti sve preostale načine osvjetljavanja da biste isključili svjetiljku.

1. Isključite svjetiljku.
2. Odaberite način osvjetljavanja koji vam najviše odgovara.
3. Funkcija brzog isključivanja automatski se aktivira ako svjetiljka ostaje u istom načinu rada dulje od 10 sekundi.
4. Nakon toga, jedan pritisak na gumb automatski isključuje svjetiljku (preskače druge načine osvjetljavanja).

Zaštita od curenja baterija

Svjetiljka s ovom funkcijom će pouzdano prepoznati da su umetnute baterije pri kraju i na vrijeme će ih prestati trošiti (npr. kada je zaboravite isključiti). Na taj način ne dolazi do curenja baterija, što bi nepopravljivo oštetilo svjetiljku.

DE | LED-Metallleuchte mit Fokus

Schnelle Ausschaltfunktion

Diese Funktion trägt zum angenehmeren Ausschalten von einer Lampen mit mehreren Leuchtmodi bei. Auf diese Weise stellen Sie einfach den Leuchtmodus ein, den Sie benötigen und anschließend schalten Sie die Lampe durch einmaliges Betätigen der Taste aus, ohne alle anderen Modi durchlaufen zu müssen.

1. Lampe einschalten.
2. Wählen Sie den Leuchtmodus aus, der Ihnen am besten passt.
3. Nachdem die Lampe 10 Sekunden im gewählten Modus gebrannt hat, wird automatisch die schnelle Ausschaltfunktion aktiviert.
4. Durch nochmaliges Betätigen wird die Lampe automatisch ausgeschaltet (die anderen Leuchtmodi werden übersprungen).

Batterie-Auslaufschutz

Eine Leuchte mit dieser Funktion erkennt zuverlässig, ob die sich in diesen befindlichen Batterien leer sind und stoppt rechtzeitig die Stromversorgung über diese (z. B., wenn Sie vergessen haben, die Leuchte auszuschalten). Dadurch wird ein eventuelles Auslaufen der Batterien verhindert, wodurch die Leuchte irreparabel beschädigt werden würde.

UA | Світлодіодний металевий ліхтар з фокусом

Функція швидкого вимикання

Ця функція вам полегшить вимкнення світильника з багатьма режимами. Просто будете світити потрібним вам способом, а потім вимкнете світильник лише одним натисненням кнопки - без необхідності проходити всі інші режими

1. Ввімкнете світильник.
2. Виберіть режим освітлення, який вам найкраще підходить.
3. Після 10 секунд світіння у вибраному режимі, автоматично активується функція швидкого вимкнення.
4. Наступним натиском кнопки, світильник негайно вимкнеться (інші режими світіння пропускаються).

Захист від витоку батарейки

Світильник маючи цю функцію надійно розпізнає, чи в ньому батарейки вже майже розряджені і завчасу припинить черпати енергію (наприклад, коли батарейки забули відключити). Цим запобіжите їх можливому витоку, який би світильник безповоротно пошкодив.

RO | Lampă LED Metalică cu focus

Funcția stingerii rapide

Această funcție facilitează stingerea lanternei cu mai multe regimuri de luminare. Luminată practic cum aveți nevoie, iar apoi stingeți lampa doar cu o apăsare a butonului – fără necesitatea trecerii prin restul modurilor.

1. Aprindeți lampa.
2. Selectați modul de luminare, care vă convine cel mai mult.
3. După 10 secunde de luminare în regimul selectat, se activează automat funcția stingerii rapide.
4. Cu apăsarea următoare a butonului lampa se stinge imediat (sare restul modurilor).

Protecție împotriva scurgerii bateriilor

Lampa cu această funcție detectează cu promptitudine, dacă bateriile acesteia sunt aproape descărcate, și încetează să exploateze energia acestora (de exemplu când uitați s-o stingeți). Prin aceasta previne eventuala lor scurgere, care ar deteriora lampa iremediabil.

LT | Metalinis fokusuojamas šviesos diodų žibintuvėlis

Greitojo išjungimo funkcija

Ši funkcija padės greičiau išjungti žibintuvėlį, turintį kelis švietimo režimus. Tiesiog naudokitės bet kuriuo švietimo režimu ir paskui išjunkite žibintuvėlį vienu mygtuko paspaudimu, neperjunginėdami kitų švietimo režimų.

1. Įjunkite žibintuvėlį.
2. Pasirinkite reikiamą švietimo režimą.
3. Greitojo išjungimo funkcija įsijungia automatiškai, kai žibintuvėlis vienu režimu veikia 10 sekundžių.
4. Praėjus šiam laikui, mygtuko paspaudimu žibintuvėlis išjungiamas (kiti švietimo režimai praleidžiami).

Apsauga nuo akumulatoriaus nuotėkio

Žibintuvėlis su šia funkcija patikimai atpažįsta, kada įdėtas akumulatorius yra beveik išsikroves, ir laiku nustoja imti iš jo energiją (pvz., jums pamiršus jį išjungti). Todėl neatsiranda akumulatoriaus nuotėkis, kuris galėtų negrįžtamai pažeisti žibintuvėlį.

LV | LED Metāla lukturis ar fokusu

Ātrās izslēgšanas funkcija

Šī funkcija ļaus daudz vieglāk izslēgt lukturi ar vairākiem gaismas režīmiem. Vienkārši izmantojiet apgaismojuma režīmu, kas jums ir nepieciešams, un, kad tas vairs nav vajadzīgs, izslēdziet lukturi ar vienu pogas spiedienu – nav jāizmanto visi pārējie apgaismojuma režīmi, lai to izslēgtu.

1. Ieslēdziet lukturi.
2. Izvēlieties vispiemērotāko apgaismojuma režīmu.
3. Ātrās izslēgšanas funkcija aktivizējas automātiski, ja lukturis paliek tajā pašā apgaismojuma režīmā desmit sekundes.
4. Pēc tam, vēlreiz nospiežot pogu, lukturis automātiski izslēdzas (neizmantojot citas apgaismojuma režīmus).

Aizsardzība pret bateriju noplūdi

Ar šo funkciju apriekots kabatas lukturis vienmēr atpazīs, ja tā iekšpusē esošās baterijas būs gandrīz tukšas un savlaikus pārtrauks enerģijas ieguvu no tām (piemēram, ja aizmirstat to izslēgt). Tas novērš bateriju noplūdi, kas neatgriezeniski bojātu kabatas lukturi.

EE | Metallist LED-välklamp

Kiire väljalülitamise funktsioon

See funktsioon muudab eri valgusrežiimidega taskulambi väljalülitamise palju lihtsamaks. Kasutage lampi ükskõik millises valgusrežiimis, mida vajate, ja kui te valgust enam ei vaja lülitage see ühe nupulevajutusega välja – väljalülitamiseks ei pea kõiki ülejäänud valgusrežiime läbi käima.

1. Lülitage taskulamp sisse.
2. Valige teile sobivaim valgusrežiim.
3. Kiire väljalülitamise funktsioon käivitub automaatselt, kui taskulamp on samas valgusrežiimis 10 sekundit.
4. Hiljem saate nupule vajutades lambi automaatselt välja lülitada (ülejäänud valgusrežiimid jäetakse vahele).

Patareide lekke vastane kaitse

Selle funktsiooniga taskulamp tuvastab, kui patareid on peaaegu tühjaks saanud, ning peatab õigel ajal (nt siis, kui unustate seadme välja lülitada) nende toite tarbimise. See aitab vältida patareide lekkimist, mis võib taskulampi pöördumatult kahjustada.

BG | LED Метален фенер с регулировка на фокуса

Функция за бързо изключване

Тази функция улеснява изключването на фенер, който има няколко режима на светене. Просто използвайте желания от Вас режим на светене и след това изключете фенера с едно натискане на бутон – не е необходимо да преминете през всички останали режими на светене, за да го изключите.

1. Включете фенера.
2. Изберете желанния режим на светене.
3. Функцията за бързо изключване се активира автоматично, ако фенерът остане на същия режим на светене в продължение на 10 секунди.
4. Следващото натискане на бутон автоматично изключва фенера (прескачайки останалите режими на светене).

Защита срещу протичане на батерията

Фенер, който разполага с такава функция, ще засече, че батериите в него са почти изтощени и своевременно ще спре да черпи захранване от тях (по същия начин, както ако забравите да го изключите). Това предпазва батериите от протичане, което би повредило необратимо фенера.