

Bezpečnostní pokyny pro QUICKLED

Světelný pásek QUICKLED



QUICKLED 120

Obj. č.	D20500
E-číslo	941 003 509
EAN	7611859574807



- Světelný pásek není kabel, ale pružný tištěný spoj.
- Neohýbejte jej, neobracejte jej a netahejte za něj.
- Nenechávejte jej viset za přívod.
- Světelný pásek uvádějte do provozu jen v plně rozvinutém stavu.
- Světelný pásek nenechávejte prověšený, odlehčujte jej minimálně každé 2 m vhodným upevňovacím materiálem (kabelové spony apod.).
- LED zdroje nelze vyměňovat.
- Světelný pásek oddělujte jen na místech k tomu určených a vždy jen ve vypnutém stavu.
- Konec zakryjte vždy koncovkou.